

MR CARTRIDGE

Via San Nazario, Zona Artigianale, Lotto 33, 71011 Apricena (FG)
 TEL. FAX-0882.643117/0882.646260
 www.mr-cartridge.it / e-mail: info@mr-cartridge.it

MATERIE PER LA RIGENERAZIONE Agg. MARZO 2010

MARCA	COD. CARTUCCIA	COD. STAMPANTE	COMPONENTI	COMPATIBILITA'	
APPLE		LW 300	TONER (gr. 220)	FUJI XP5/10; XEROX 4510	
			WIPER BLADE		
			DOCTOR BLADE		
			SEAL ADHESIVE		
			OPC DRUM		
APPLE	L. W. 8500	VEDERE ALLA VOCE	LEXMARK INFOPRINT 20		
APPLE	LW 12/640	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 1600		
BROTHER	TN 200, TN 300, TN 8000	HL 720/ 730	TONER (gr. 90)		
	DR 8000		OPC DRUM DR 8000		
	DR 200		OPC DRUM DR 200		
BROTHER	TN 2000	HL 2030/2040	TONER (gr. 90)		
			DOCTOR BLADE		
			DEVELOPER ROLLER		
			RESET INGRANAGGIO		
			OPC DRUM		DR 2000
BROTHER	TN 2005	HL 2035/2037	TONER (gr. 90)		
			DEVELOPER ROLLER		
			DOCTOR BLADE		
			RESET INGRANAGGIO		
			DR 2005		OPC DRUM
BROTHER	TN 2110	TN 2120	TONER (gr. 90)		
	HL 2140	HL 2150	DEVELOPER ROLLER		
		HL 2170	RESET TN 2120		
			OPC DRUM DR 2100		
BROTHER	TN 4100	HL 6050/6050DN	TONER (gr. 250)		
BROTHER	TN 5500	HL 7050	TONER (gr. 250)	X RICARICARE LA CARTUCCIA USARE 2 BOTTIGLIE TONER	
			RESISTENZA		
BROTHER	TN 6600		TONER (gr. 250)	HL 1030/1240/1250/1270/1430/1440/1450/14701/HL-P2500	
BROTHER	DEVELOPPER ROLLER	TN 6600	DOCTOR BLADE	INGRANAGGIO TRASVERSALE	
		DR 6000	OPC DRUM		
		TN 6600/7600/3060	DEVELOPPER ROLLER		
		DR 6000	OPC DRUM		INGRANAGGIO DRITTO
BROTHER	TN 7300/TN 7600	HL 1650/1670/1850/5030/5040/5050/5070 TN 7600	TONER (gr. 250)		
			DOCTOR BLADE		
			OPC DRUM		INGRANAGGIO TRASVERSALE
			DEVELOPPER ROLLER		
			DR 7000		OPC DRUM
BROTHER	DR 3100	HL 5240/5250	OPC DRUM DR 3100		
			DEVELOPPER ROLLER		
BROTHER	TN 3130/TN 3170	HL 5240/5250	TONER (gr. 250)		
BROTHER	TN 3230/TN 3280	HL 5350	TONER (gr. 250)		
BROTHER	TN 3030/TN 3060	HL 5140/5150/5170 TN 3060	TONER (gr. 250)	TN 540	
			DOCTOR BLADE		
			DEVELOPPER ROLLER		
			DR 3000		OPC DRUM
BROTHER	HL 8050/ TN 1700	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 3000		
CANON	AX/EP A	VEDERE ALLA VOCE	HP 1100		
CANON	EP 22/LBP 800	VEDERE ALLA VOCE	HP 1100/LBP 810		
CANON	EP 25	VEDERE ALLA VOCE	HP 1200		
CANON	CARTRIDGE T	VEDERE ALLA VOCE	HP 1200		

CANON	FX 3	VEDERE ALLA VOCE	HP 1100
CANON	FX 6	VEDERE ALLA VOCE	HP 4000
CANON	FX 7	VEDERE ALLA VOCE	HP 2100
CANON	FX 10	VEDERE ALLA VOCE	HP 1010
CANON	LBP 2900/ 703	VEDERE ALLA VOCE	HP 1010
CANON	EP 27	VEDERE ALLA VOCE	HP 1150/1300
CANON	EP 32	VEDERE ALLA VOCE	HP 2100
CANON	EP 52	VEDERE ALLA VOCE	HP 4000
CANON	LBP 72X	VEDERE ALLA VOCE	HP 8100
CANON	CARTRIDGE M	VEDERE ALLA VOCE	HP 2100
CANON	708/ LBP 3300	VEDERE ALLA VOCE	HP 1160/1320
CANON	GP 160/LBP 62	VEDERE ALLA VOCE	HP 5000
CANON	LBP BX	TONER (gr. 340) WIPER BLADE DOCTOR BLADE SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	HP 4V/4MV (C3900A)
CANON	LBP EX	TONER (gr. 340) WIPER BLADE PCR DOCTOR BLADE SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	HP 4I4PLUS/5 (92298A)
CANON	LBP LX FX 1	TONER (gr. 220) WIPER BLADE DOCTOR BLADE SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	HP-II/IIP/IIIP (92275A)
CANON	FX 2 LBP PX	TONER (gr. 160) WIPER BLADE DOCTOR BLADE SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	HP 4L/4P (92274A)
CANON	FX 4 LBP VX	TONER (gr. 220) WIPER BLADE DOCTOR BLADE PCR SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	HP 5P/6P (C3903A)
CANON	LBP WX	TONER (gr. 840) WIPER BLADE DOCTOR BLADE PCR SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM CLIP DI PLASTICA	HP 5S/HP 8000 (C3909A)
CANON	E 16/E 30/E 31/ E 40 E 30 OLIVETTI 9004	FC 310/330 TONER (gr. 150) WIPER BLADE DOCTOR BLADE SEAL ADHESIVE RECOVERY BLADE OPC DRUM	
CANON	EP 65 LBP 2000 IR 1600	TONER (gr. 500) WIPER BLADE OPC DRUM	

CANON MF 7170	705	TONER (gr. 500)
		WIPER BLADE
		OPC DRUM

CANON MF 6530/MF 6580	706	TONER (gr. 230)
		WIPER BLADE
		OPC DRUM

CANON	712/ LBP 3010/3100	VEDERE ALLA VOCE	HP P 1005/ CB435A
--------------	--------------------	------------------	-------------------

CANON	713/ LBP 3250	VEDERE ALLA VOCE	HP P 1505/ CB436A
--------------	---------------	------------------	-------------------

CANON	A 15/A 30	FC 1/2/3/6/7/8/11/12	TONER (gr. 150)
			WIPER BLADE
			SEAL RIGID
			OPC DRUM
			RECOVERY BLADE

DELL	1100	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 1610
-------------	------	--------------------	-----------------

DELL SAMSUNG ML 2250	DELL 1600 DELL 1600	TONER (gr. 160)	DELL 1600 XEROX PE 120 XEROX PHAS. 3150
		CHIP DELL 1600	
		CHIP XEROX PE 120	
		CHIP XEROX P.3150	
		DEVELOPER ROLLER	
		WIPER BLADE	
		PCR	
		DOCTOR BLADE	
		OPC DRUM	

DELL	1700/1710	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 230
-------------	-----------	--------------------	---------------

DELL	1720	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 350
-------------	------	--------------------	---------------

DELL	DELL 1815	TONER gr.200
		CHIP DELL 1815
		OPC DRUM
		PCR
		DEVELOPER ROLLER
		WIPER BLADE
		DOCTOR BLADE

DELL	5210/5310	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK T 640
-------------	-----------	--------------------	---------------

EPSON	ACULASER M 2000	TONER gr.300
		CHIP

EPSON	EPL N 2550 EPL N 2500	TONER
		OPC DRUM
		CHIP

EPSON	EPL N 3000	TONER	OKI B 6200/6300/6250 XEROX PHASER 4500 BROTHER HL 8050 / TN 1700 TALLY T 9035
		CHIP EPL N 3000	
		CHIP XEROX PH. 4500	
		CHIP BROTHER HL 8050	
		CHIP OKI B 6200/6300	
		WIPER BLADE	
		PCR	
		DOCTOR BLADE	
		CHIP TALLY T 9035	
		OPC DRUM	

EPSON	EPL N 4000	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
--------------	------------	--------------------	------------

EPSON	SO50005	EPL 5700	TONER (gr. 160)	NEC 870/MINOLTA SP 302/
	SO50010	EPL 5700/5800	OPC DRUM	LEX OPTRA E/SHARP FO 59 DC/
	SO50087	EPL 5500/5900	DOCTOR BLADE	MINOLTA PAGE PRO 1100/1200

EPSON	SO50167	EPL 6200/EPL 6200 L	TONER (gr. 160) 3K	USARE 100 GR. DI TONER
	SO50166 ALTA CAPACITA	EPL 6200	TONER (gr. 200) 6K	X EPSON 6200 3 K
			CHIP 6200 3K	
			CHIP 6200 6K	
			CHIP TOSHIBA E ST. 170	
			CHIP TALLY GEN. 9316	PEZZO DI TRASFORMAZIONE
			CHIP MINOLTA 1300W	EPL 5500 IN EPL 6200 E 2,90
			CHIP MINOLTA 1400 W	
			MINOLTA 1400W (gr.100)	
			DOCTOR BLADE	
			OPC DRUM	

EPSON	EPL N 1600	TONER (gr. 250)	IBM 4312/APPLE LW 12/640 NEC SUPERSCRIPIT 1260
		WIPER BLADE	
		DOCTOR BLADE	
		PCR	
		SEAL ADHESIVE	
		OPC DRUM	

EPSON	SO51070 EPL N 2050	TONER (gr. 450)	OKI B 6100 XEROX PHASER 4400 XEROX N 2125
		WIPER BLADE	
		RULLINO MAGNETICO	
		PCR	
		DOCTOR BLADE	
		OPC DRUM	

EPSON	EPL N 2700/2750	TONER (gr. 420)
		DOCTOR BLADE
		WIPER BLADE
		OPC DRUM

EPSON	EPL 3000 EPL 5200/5600	TONER (gr. 200)	MINOLTA SP 4X MINOLTA SP 6X
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	

EPSON	SO51009 EPL 7000/8100	TONER (gr. 360)	MINOLTA SP 101
		WIPER BLADE	
		SEAL ADHESIVE	
		RECOVERY BLADE	
		OPC DRUM	

EPSON	EPL 9000	TONER (gr. 400)	FUJI XP 8808
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	

EPSON	EPL 9200 N 2000	TONER (gr. 420)	MINOLTA SP 310
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	

FUJI	XP 5/10	VEDERE ALLA VOCE	APPLE LW 300
-------------	---------	------------------	--------------

FUJI	XP 8808	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 8500
-------------	---------	------------------	----------------

FUJITSU	PRINTPARTNER 10/14	VEDERE ALLA VOCE	LEXMARK OPTRA K
----------------	--------------------	------------------	-----------------

HP	4 V/4MV (00A)	VEDERE ALLA VOCE	CANON LBP BX
-----------	-----------------	------------------	--------------

HP	5P / 6P (03A)	VEDERE ALLA VOCE	CANON LBP VX
-----------	-----------------	------------------	--------------

HP	5Si /HP 8000(09A)	VEDERE ALLA VOCE	CANON LBP WX
-----------	---------------------	------------------	--------------

HP	II/IIIP/IIIP (75A)	VEDERE ALLA VOCE	CANON LBP LX
-----------	----------------------	------------------	--------------

HP	4L/4P (74A)	VEDERE ALLA VOCE	CANON LBP PX
-----------	---------------	------------------	--------------

LASER	HP
--------------	-----------

HP	UNIVERSAL	HP 1010/1200/1160 2015/2300/2400 ETC.....	TONER KG 1
-----------	-----------	---	------------

HP	C4092A/C3906A EP 22	HP 1100/5L/6L	TONER (gr. 140)	Canon LBP AX/460/FX3/LBP 800 EP A
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RECOVERY BLADE	
			RULLINO MAGNETICO	
			OPC DRUM	
			PCR	

HP	Q2612A	1010/1012/1015 1020/3015 3020/3030 MF 4100/4120/4140/4150	TONER (gr. 100)	CANON LBP 2900/3000 CANON 703 FX 10 MF 4100/4120/4140/4150
			OPC DRUM	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			RECOVERY BLADE	
			PCR	
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	

HP	Q2610A CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	2300 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 350)	CADAUNO 35mm
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			PCR	
			OPC DRUM	
			GRAFF. DI METALLO	
			CHIP	
HP	Q6511A Q 6511 X CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	2400/10/20/30/2450 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 350) 11A	CANON 710 LBP 3460
			TONER (gr. 700) 11X	
			WIPER BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			DOCTOR BLADE	
			OPC DRUM	
			PCR	
			GRAFF. DI METALLO	
			CHIP	
HP	Q7551A Q 7551X CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	P3005/M3035/M3027 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 350) 51A	CADAUNO 35mm
			TONER (gr. 700) 51X	
			WIPER BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			DOCTOR BLADE	
			OPC DRUM	
			CHIP Q7551A	
			PCR	
			GRAFF. DI METALLO	
CHIP Q7551X				
HP	Q7553A Q7553X CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	P 2015	TONER (gr. 140) 53A	CANON LBP 3310/3370 CARTRIDGE 715
			TONER gr 300 53X	
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			KIT TRASFORMAZIONE DA HP 49A IN HP 53A	
			CHIP Q7553A	
			RULLINO MAGNETICO	
			OPC DRUM	
			PCR	
CHIP Q7553X				
HP	C4127X CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	4000	TONER (gr. 500)	CANON EP 52/FX 6 CADAUNO 35mm
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			RECOVERY BLADE	
			PCR	
			GRAFF. DI METALLO	
			OPC DRUM	
HP	C8061X CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	4100	TONER (gr. 500)	CADAUNO 35mm
			CHIP	
			WIPER BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			RECOVERY BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			PCR	
			GRAFF. DI METALLO	
			OPC DRUM	
HP	Q1338A CHIP UNIVERSAL EURO 1,90	4200 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 700)	CADAUNO 35mm
			CHIP	
			WIPER BLADE	
			RULLINO MAGNETICO	
			PCR	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			OPC DRUM	
			HP	
TONER (gr. 1050) 42X				
CHIP				
RULLINO MAGNETICO				
PCR				
WIPER BLADE				
DOCTOR BLADE				
OPC DRUM				

HP	Q1339A	4300 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 1050)
			CHIP
			WIPER BLADE
			RULLINO MAGNETICO
			PCR
			DOCTOR BLADE
			OPC DRUM
			CHIP UNIVERSAL EURO 1,90

HP	CC364A CC364X	P4014/P4515/P4015 P 4015/P 4515	TONER CC364A
			TONER (gr. 1050) CC364X
			CHIP CC364A
			CHIP CC364X
			RULLINO MAGNETICO
			PCR
			WIPER BLADE
			DOCTOR BLADE
OPC DRUM			

HP	C4129X	5000	TONER (gr. 500)	CANON LBP 62 X/GP 160
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			PCR	
			STECCA DI CHIUSURA	
			SEAL ADHESIVE	
			RECOVERY BLADE	
			RULLINO MAGNETICO	
			OPC DRUM	

HP	Q7516A Q7570A	HP 5200 HP 5025/5035 MFP	TONER
			OPC DRUM
			WIPER BLADE
			CHIP HP 5200
			CHIP Q7570A
			DOCTOR BLADE

HP	C4182A/C4182X	8100	TONER (gr. 1100)	CANON LBP 72 X
			WIPER BLADE	
			DOCTOR BLADE	
			SEAL ADHESIVE	
			RULLINO MAGNETICO	
			CLIP SERBATOIO D.	
			CLIP SERBATOIO S.	
			RECOVERY BLADE	
			PCR	
			OPC DRUM	

HP	C8543X / 43X	9000 / 9040	TONER gr 700
			CHIP
			OPC DRUM

LASER LEXMARK

IBM	INFOPRINT 40	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
-----	--------------	--------------------	------------

IBM	1116	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 320
-----	------	--------------------	---------------

IBM	INFOPRINT 1145	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
-----	----------------	--------------------	------------

IBM	1332	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK T 630
-----	------	--------------------	---------------

IBM	1412	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 230
-----	------	--------------------	---------------

IBM	1422	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK T 430
-----	------	--------------------	---------------

IBM	1532/52/72	VEDERE ALLA PAGINA	LEX T 640
-----	------------	--------------------	-----------

IBM	1601/02/03	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 250
-----	------------	--------------------	---------------

IBM	4312	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 1600
-----	------	------------------	------------------

IBM	4317	VEDERE ALLA VOCE	XEROX 4517
-----	------	------------------	------------

INFOPRINT	1222	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK T 420
-----------	------	--------------------	---------------

INFOPRINT	1120/25/30/40	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK T 520
-----------	---------------	--------------------	---------------

IBM LEXMARK	OPTRA E	VEDERE ALLA VOCE	EPSON 5500/5700
----------------	---------	------------------	-----------------

IBM LEXMARK	OPTRA K	TONER (gr. 170)	FUJITSU 10/14 PRINTPARTNER
		OPC DRUM	

IBM LEXMARK	INFOPRINT 20	TONER (gr. 450)	APPLE L.W. 8500	
		WIPER BLADE		
		SEAL ADHESIVE		
		OPC DRUM		
IBM LEXMARK	4019/4029	TONER (gr. 450)		
		STECCA DI PULIZIA		
		WIPER BLADE		
IBM LEXMARK	4039/4049	OPTRA R	TONER (gr. 450)	
		STECCA DI PULIZIA		
		WIPER BLADE		
		RECOVERY BLADE		
IBM LEXMARK	4059	OPTRA S	TONER (gr. 480)	
		STECCA DI PULIZIA		
		WIPER BLADE		
		DOCTOR BLADE		
IBM LEXMARK	410/410N	OPTRA M	TONER (gr. 300)	
		STECCA DI PULIZIA		
		DEVELOPER ROLLER		
		WIPER BLADE		
IBM LEXMARK	OPTRA E 120	TONER gr.100		
		CHIP		
		OPC DRUM		
IBM LEXMARK	OPTRA T 520 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 600)	CHIP INFOPRINT 1120/25	
		STECCA DI PULIZIA	E' UGUALE AL LEX T 520	
		CHIP OPTRA T 520		
		CHIP INFOPRINT		
		1120/25/30/40		
		DOCTOR BLADE		
		DEVELOPER ROLLER		
		WIPER BLADE		
		RECOVERY BLADE		
		OPC DRUM		
IBM LEXMARK	OPTRA T 610 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 600)	OPTRA SE 3455 12A0825	
		STECCA DI PULIZIA		
		CHIP		
		DEVELOPER ROLLER		
		DOCTOR BLADE		
		WIPER BLADE		
		RECOVERY BLADE		
OPC DRUM				
IBM LEXMARK	OPTRA T 620 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 600)	CHIP INFOPRINT 1130/40 E' UGUALE AL LEX T 620	
		STECCA DI PULIZIA		
		CHIP		
		WIPER BLADE		
		DOCTOR BLADE		
		DEVELOPER ROLLER		
IBM LEXMARK	OPTRA T 630 ALTA CAPACITA TONER POLYESTERE T630/632/634	TONER (gr. 500 21K)	CHIP IBM 1332 E' UGUALE AL LEX T 630	
		TONER (gr. 615 / 32K)		
		WIPER BLADE		
		CHIP 21K		
		CHIP 32K		
		DOCTOR BLADE		
		DEVELOPER ROLLER		
OPC DRUM				
IBM LEXMARK	OPTRA T 640/42/44 ALTA CAPACITA TONER POLYESTERE T642/644	TONER (gr. 500)	CHIP LEX X 642/644/646 E' SPECIFICO	
		TONER gr 615		
		WIPER BLADE		
		CHIP T 640/42/44 / 21 K		
		CHIP T 642/44 / 32 K		
		CHIP X 642/644/646		
		DOCTOR BLADE		
		CHIP DELL 5210/5310		CHIP DELL 5210/5310 E' SPECIFICO
		CHIP IBM 1532/52/72		CHIP IBM 1532/52/72 E' SPECIFICO
		DEVELOPER ROLLER		
OPC DRUM				

IBM LEXMARK	OPTRA T 420 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 300)	CHIP IBM Infoprint 1222
		CHIP Optra T 420	E' UGUALE AL LEX T 420
		WIPER BLADE	
		DEVELOPER ROLLER	
		CHIP X 422	
		CHIP IBM Infoprint 1222	
		OPC DRUM	

IBM LEXMARK	OPTRA T 430 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 300)	CHIP IBM 1422
		CHIP Optra T 430	E' UGUALE AL LEX T 430
		DEVELOPER ROLLER	
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	

IBM LEXMARK	E 450 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 300)	
		CHIP E 450	
		WIPER BLADE	
		DOCTOR BLADE	
		OPC DRUM	
		PCR	

IBM LEXMARK	OPTRA E 310/312 INGRESSO L	TONER (gr. 150)	XEROX P8E/P8EX/ OLIVETTI PGL 8 L
		FUSIBILE	INGRESSO X
		WIPER BLADE	
		DOCTOR BLADE	SAMS. ML 5000/5100
		SEAL ADHESIVE	INGRESSO S
		OPC DRUM	TALLY T 9308 INGRESSO S

IBM LEXMARK	OPTRA E 320 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 200)	CHIP IBM 1116
		CHIP Optra E 320/322	E' SPECIFICO
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM E 320/321	CHIP Nashuatec P 6216 E' SPECIFICO
		CHIP Ricoh AP1610	CHIP Ricoh AP1610
		CHIP IBM 1116	E' SPECIFICO
		CHIP Nashuatec P 6216	
DEVELOPER ROLLER			

IBM LEXMARK	OPTRA E 321 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 200)	
		CHIP Optra E 321/323	
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	CHIP RICOH AP 1910
		TONER (gr. 100) E 220	E' UGUALE AL LEX E 321
		DEVELOPER ROLLER	
		CHIP RICOH AP 1910	LEXMARK E 220 CHIP SPECIFICO
CHIP OPTRA E 220			

IBM LEXMARK	LEX X 203/X 204	TONER (gr. 100)	
		CHIP LEX. X 203/204	

IBM LEXMARK	LEX E 330/340 LEX X 340	OPTRA E 330/340 TONER POLYESTERE	TONER (gr. 200)	
			OPC DRUM	
			PCR	
			DOCTOR BLADE	
			DEVELOPER ROLLER	
			CHIP OPTRA E 330/340	
			CHIP X 340	CHIP X 340 SPECIFICO

IBM LEXMARK	LEX E 230/240	OPTRA E 230/240 TONER POLYESTERE LEX 230/232/330/332/340	TONER (gr. 100) E 230	CHIP DELL 1700 / 1710
			CHIP OPTRA E 230/240	E' UGUALE AL LEX E 230
			PCR	TOSHIBA E STUDIO 270 P/300 P
			OPC DRUM E 230/E 330	
			DEVELOPER ROLLER	
			WB E 230/ E 330	
			DOCTOR BLADE	CHIP IBM 1412/1512 E' UGUALE AL LEX E 230

IBM LEXMARK	LEX E 250	OPTRA E 250 IBM 1601/1602/1603	TONER (gr. 100) E 250	
			CHIP LEX E 250	LEX 250/350 3,5K
			CHIP IBM 1601/02/03	
			DEVELOPER ROLLER	
			DOCTOR BLADE	
			PCR	
			WIPER BLADE	CHIP IBM 1601/1602/1612
			OPC DRUM	E' SPECIFICO

IBM LEXMARK	LEX E 350/352	OPTRA E 350/352 DELL 1720	TONER gr. 300	
			CHIP LEX E 350/352	
			DOCTOR BLADE	
			PCR	
			DEVELOPER ROLLER	
			CHIP DELL 1720	CHIP DELL 1720
			WIPER BLADE	E' SPECIFICO
			OPC DRUM	

IBM	OPTRA W 810	TONER
LEXMARK		

LEXMARK	E 210	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1210
----------------	-------	------------------	-----------------

LEXMARK	X 215	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	-------	------------------	-----------------

LEXMARK	OPTRA W 820	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
----------------	-------------	--------------------	------------

MITA	CC 10/20	TONER (gr. 90)
-------------	----------	----------------

MINOLTA	PAGEPRO 1100/1200	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 5700
----------------	-------------------	------------------	----------------

MINOLTA	1300 W	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 6200
----------------	--------	------------------	----------------

MINOLTA	1400 W	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 6200
----------------	--------	------------------	----------------

MINOLTA	SP 310	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 9200/N 2000
----------------	--------	------------------	-----------------------

MINOLTA	7040/7020	TONER (gr. 300)
----------------	-----------	-----------------

MINOLTA	DI 151	TONER (gr. 300)
----------------	--------	-----------------

NASHUATEC	P 6216	VEDERE ALLA VOCE	LEXMARK E 320
------------------	--------	------------------	---------------

NASHUATEC	DSM 520	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2250
------------------	---------	------------------	-----------------

NEC	SUPERSCRIP 870	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 5700
------------	----------------	------------------	----------------

NEC	SUPERSCRIP 1260	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 1600
------------	-----------------	------------------	------------------

LASER	KYOCERA	OLIVETTI
--------------	----------------	-----------------

KYOCERA	TK 16	FS 600/680	TONER (gr. 200)
----------------	-------	------------	-----------------

KYOCERA	TK 17	FS 1000/1010	TONER (gr. 200)
----------------	-------	--------------	-----------------

KYOCERA	TK 18	FS 1020/1018/1118	TONER (gr. 300)
----------------	-------	-------------------	-----------------

KYOCERA	TK 50	FS 1900	TONER
----------------	-------	---------	-------

KYOCERA	TK 20	FS 1700	TONER (gr. 740)
----------------	-------	---------	-----------------

KYOCERA	TK 55	FS 1920	TONER
----------------	-------	---------	-------

KYOCERA	TK 100	KM 1500	TONER
----------------	--------	---------	-------

KYOCERA	TK 110	FS 720/820/920	TONER
----------------	--------	----------------	-------

KYOCERA	TK 120	FS 1030	TONER	TRIUMP ADLER 4022 LP
----------------	--------	---------	-------	----------------------

KYOCERA	TK 130	FS 1300	TONER CHIP
----------------	--------	---------	---------------

KYOCERA	TK 140	FS 1100	TONER CHIP
----------------	--------	---------	---------------

KYOCERA	TK 60	FS 1800/3800	TONER (gr. 740)
----------------	-------	--------------	-----------------

KYOCERA	TK 65	FS 3820/3830	TONER (gr. 740)
----------------	-------	--------------	-----------------

KYOCERA	TK 410	KM 1620/1650/2020/2050	TONER gr 750
OLIVETTI	D COPIA 16	OLIVETTI D COPIA 16 / 200	TONER gr 750
TRIUMPH	DC 2016		TONER gr 750
ADLER	2116/2120		

KYOCERA	KM 1525	KM 1525	TONER gr 450
OLIVETTI	COPIA 15 / 20	D COPIA 15 / 20	TONER gr 450

KYOCERA	KM 2530/3050	KM 3530/4030/4050/5050	TONER gr 1500
----------------	--------------	------------------------	---------------

KYOCERA TK 330	FS 4000	TONER gr 750
KYOCERA TK 320 / 310	FS 2000	TONER gr 450
KYOCERA TK 330 / 320 / 310	CHIP UNIVERSAL	CHIP
KYOCERA TK 440	FS 6950	TONER gr 450
		CHIP
KYOCERA TK 70		TONER gr 1500
KYOCERA TK 710		TONER gr 1500
		CHIP
KYOCERA TK 715		TONER gr 1500
		CHIP
KYOCERA KM 4530/5530 KM 6330		TONER gr.630
OLIVETTI D COPIA 55		
UTAX 1045/1063		
KYOCERA VI 150		TONER GR. 205
OLIVETTI COPIA 9920		
KYOCERA VI 230/310		TONER GR. 315
OLIVETTI OFX 9100	PANASONIC UF 490	TONER GR. 250
OLIVETTI D COPIA 18 MF		TONER GR. 300
OLIVETTI PGL 8L	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 310
OLIVETTI PG L 12 en	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX P 1210
OLIVETTI PG L 17	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX 4517
OLIVETTI PGL 22/PGL 18	VEDERE ALLA PAGINA	OKI B 4100
OLIVETTI 9910	VEDERE ALLA PAGINA	SHARP AL 1000
OLIVETTI PGL 235 PGL 230/PGL 245 PGL 2028		TONER GR. 450
OLIVETTI D COPIA 163MF 164 MF		TONER GR.300
OLIVETTI OFX 9200 B0415	VEDERE ALLA PAGINA	PANASONIC UF 580/585

LASER OKI

OKI	OL 400/800	TONER (gr. 100)	
OKI	TYPE 6	PAGE 6W/8W	TONER (gr. 50) OKI FAX 4500/ OKI 4W
OKI	TYPE 7	PAGE 20	TONER
OKI	B 2200 / 2400	TONER gr 80	
OKI	B 2200 / 2400	CHIP	
OKI	B 2500 B 2520	TONER gr 200	RICOH AFICIO SP 1000
OKI	B 2500 / 2520 / 2540	SIM CARD OKI B 2500/20/40	
		SIM CARD RICOH SP 1000	
ISTRUZIONE	INSERIMENTO SIM CARD	NEL FAX /STAMPANTE:	
INSERIRE LA	NUOVA CARTUCCIA	DOPO, INSERIRE LA SIM	SAGEM.CTR. 365/MF 5481/5401
CARD NELL'	APPOSITA FESSURA, LA	STAMPANTE/FAX INDICHERA	XEROX 3100
NEW TONER	100% DOPO DISINSERIRE	LA SIM CARD	
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	
OKI	B 4400 / 4600	TONER gr 80	
OKI	B 4400 / 4600	OPC DRUM	
		CHIP	
OKI FAX	B 4500/4520/4540	TONER GR 160	
4545		DB	
		OPC DRUM	
		SIM CARD	
OKIFAX	4510/4515	TONER	
		SIM CARD	
OKI	400 EX/600EX	TONER (gr. 60)	
OKI	TYPE 5	10i/12i/14e	TONER (gr. 70)
OKI	TYPE 9	B 4100/4200/4300	TONER (gr. 70) OLIVETTI PG L22 / PG L 18
		OPC DRUM	
OKI	B 410/430/440	TONER	
		CHIP	
OKI	B 6100	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 2050
OKI	B 6200/6300	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 3000
OKI	B 6500	TONER	USARE 2 BOTTIGLIE TONER
TALLY	T 9045	CHIP OKI B 6500	X RIGENERARE
		CHIP TALLY T 9045	QUESTA CARTUCCIA

LASER PANASONIC

PANASONIC	UF 550 UG 3313	TONER WIPER BLADE OPC DRUM	
PANASONIC	UF 580/585 UG 3350	TONER WIPER BLADE DB OPC DRUM	OLIVETTI OFX 9200 B0415
PANASONIC	KX-FA 76/FA 77	TONER (gr. 50)	KX-FL 501/FL 521/FLM 551
PANASONIC	KX-FA 83X	TONER	KX FL 511/541
PANASONIC	KX-FA 88X KX FL 401	TONER	

PANASONIC	KX-FA 85 / 86 / 87	TONER gr 85	KX FLB 801/811/851/853
PANASONIC	KX-FA 92X	TONER	KX-MB 261GX / KX-MB 771JT
PANASONIC	KX-PDP8 7100/7105/7110	TONER GR. 85	

PHILIPS FAX 825	PFA 731	825	TONER SIM CARD
--------------------	---------	-----	-------------------

LASER	RICOH
-------	-------

RICOH AFICIO	TONER DA USARE NELLE DIVERSE CARTUCCE	TONER (gr. 275)	TONER DA USARE NELLE DIVERSE CARTUCCE
	AP 1400/1600		AP 1400/1600 (gr. 260)
	AP 2000/TYPE185	AFICIO 150/180	AP 2000 gr. 560
	1400L/1900L/2000L/2050L		FAX 1400L/1900L/2000L/2050L 2900L (gr. 250)
	TYPE 1435		FAX 1400L/1600L/1800L
	FAX 1400L/1600L/1800L		AFICIO FX 10 (gr. 260)
	AFICIO FX 10		Bizworks 106/406/706 (gr. 300)
	Bizworks 106/406/706		FAX 2400L (gr. 180)
	FAX 2400L		
	AP 2600/600/610	TONER (gr. 275)	PER RIGENERARE QUESTE CARTUCCE OCCORRONO
	AP 400/ AP 410		2 BOTTIGLIE TONER +
	SP 4100		2 BOTTIGLIE CARRIER
		CARRIER	
		OPC DRUM AP 400/410/SP 4100	
	OPC DRUM (AP 2000)		
	OPC DRUM AP 2600		
	OPC DRUM FAX 1400 L	TYPE 1435	
	WIPER BLADE AP 2600		
	WIPER BLADE (AP 2000)		
	WIPER BLADE TYPE 1435		

RICOH	TYPE 1265/ 1120L	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1210
-------	------------------	------------------	-----------------

RICOH	TYPE 1275/ 1170L/FX 16	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
-------	------------------------	------------------	-----------------

RICOH	AP 1610	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 320
-------	---------	--------------------	---------------

RICOH	SP 1000	VEDERE ALLA VOCE	OKI B 2500/2520/2540
-------	---------	------------------	----------------------

RICOH	SP 3200	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 3050
-------	---------	------------------	-----------------

RICOH	BP 20/22	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2250
-------	----------	------------------	-----------------

RICOH	FX 200/TYPE 2285	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2250
-------	------------------	------------------	-----------------

SAGEM	CTR 365	VEDERE ALLA VOCE	OKI B 2500/2520/2540
-------	---------	------------------	----------------------

LASER	SAMSUNG
-------	---------

SAMSUNG	UNIVERSAL ML 1610/1710 ETC.	TONER GR. 750	
---------	--------------------------------	---------------	--

SAMSUNG	ML 1210 (gr. 160)	TONER X 2 Ricariche	LEXMARK OPTRA E 210
	SF5100/ML 4500		RICOH TYPE 1265 / 1120L
		WIPER BLADE	
		PCR	
		DEVELOPER ROLLER	
		DOCTOR BLADE	
	FUSIBILE		
	OPC DRUM		

SAMSUNG	ML 1510/ML 1710	TONER (gr. 100)	SCX 4216 / ML 1520
	ML 1520	FUSIBILE	LEXMARK X 215
	SCX 4200	WIPER BLADE	SCX 4100
	SF 560R	PCR	
	XEROX PH. 3119	CHIP SCX 4200	CHIP SCX 4200 E' SPECIFICO
	SCX 4300	DEVELOPER ROLLER	
		DOCTOR BLADE	
		CHIP SF 560R	CHIP SF 560R E' SPECIFICO
		CHIP X CARTUCCIA	SCX 4300 + CD NEW
		TOSHIBA E STUDIO 180S	Chip Toshiba e Studio 180S
NEW CHIP X CARTUCCIA		CHIP XEROX PH. 3119	CHIP XEROX 3119 E' SPECIFICO
		CHIP X STAMPANTE SCX 4300	X MODIFICA STAMPANTE
	CHIP SCX 4300 DA INSTALLARE ALLA STAMPANTE IN MODO PERMANENTE, COSI' CHE SI PUO' RIGENERARE LA CARTUCCIA METTENDO IL CHIP SCX 4200	SCX 4100	
		SCX 4216	chip scx 4300/4200
		LEX X 215	solo x stampanti modificate
		RICOH FX 16	
		XEROX PE 16	OPC DRUM
			RICOH TYPE 1275
			FX 16/ 1170L

SAMSUNG ML 1520	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
------------------------	------------------	------------------------

SAMSUNG	ML 1630 / SCX 4500	TONER (gr. 100)
		CHIP
		PCR
		DEVELOPER ROLLER
		OPC DRUM

SAMSUNG	ML 2850 / 2851	TONER gr 150	
	SCX 4824	OPC DRUM	
	RICOH SP 3300	CHIP ML 2850	
		CHIP XEROX PH. 3250	
	XEROX PH. 3250	DEVELOPER ROLLER	
		PCR	
		DOCTOR BLADE	
		WIPER BLADE	
		CHIP SCX 4824	IN ARRIVO
		CHIP RICOH SP 3300	IN ARRIVO

SAMSUNG	ML 1610/2010	TONER (gr. 95)	DELL 1100	
	SCX 4521	WIPER BLADE	SAMS. ML 2010	
		DEVELOPER ROLLER	SCX 4521	
	DELL 1100	PCR		
	SCX 4521	DOCTOR BLADE		
		OPC DRUM		
		BASETTA LATERALE ML 1640	X TRASFORMARE LA ML 1610 IN ML 1640	
	CHIP DA INSTALLARE ALLA STAMPANTE IN MODO PERMANENTE, COSI' CHE ACCETTA ANCHE	ML 1640/2240	CHIP ML 1640/2240	X CARTUCCIA
		MLT 108	FUSIBILE IN ACCIAIO X ML 1640	
		CARTUCCE SENZA CHIP	CHIP X STAMPANTE 1640/2240	
	TOSHIBA E STUDIO 200S	Chip Toshiba e Studio 200S		
	SCX 4725	CHIP SCX 4725	SCX 4725	
	XEROX PE 220	CHIP XEROX PE 220	XEROX PE 220	
	XEROX PH. 3200	CHIP XEROX PH. 3200	XEROX PH. 3200	
		FUSIBILE		

SAMSUNG ML 1640/2240/MLT 108	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 1610
-------------------------------------	--------------------	------------------------

SAMSUNG	ML 1650	TONER (gr. 200)	XEROX PHASER 3400
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	SAMSUNG ML 1651
			MT T 9216

SAMSUNG ML 85	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX 4508
----------------------	--------------------	-------------------

SAMSUNG ML 2010	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 1610
------------------------	--------------------	------------------------

SAMSUNG	ML 2150	TONER (gr. 200)	ML 2150/2151/2152 T 9220
		CHIP ML 2150/2151/2152	
		CHIP TALLY T 9220	
		PCR	
		DEVELOPER ROLLER	
		WIPER BLADE	
		OPC DRUM	

SAMSUNG	ML 2250	TONER (gr. 160)	XEROX PE 120	
	SCX 4520/4720	CHIP SCX 4520/4720		DELL 1600
		CHIP TALLY T 9022		TALLY T 9022
	RICOH BP 20/22	CHIP RICOH BP 20/22		RICOH BP 20/22
		CHIP RICOH FX 200		TYPE 2285/FX 200 RICOH
		CHIP NASH. DSM 520		NASHUATEC DSM 520
	RICOH FX 200			
		TYPE 2285		
	NASHUATEC DSM 520			
	DEVELOPER ROLLER			
	WIPER BLADE			
	PCR			
	DOCTOR BLADE			
	CHIP ML 2250			
	OPC DRUM	SCX 4520/4720		

SAMSUNG	ML 2550	TONER (gr. 290)	Xerox Phaser 3450	
		CHIP ML 2550/2551/2552		TALLY 9025
		CHIP Xerox Phaser 3450		
		CHIP TALLY 9025		
		PCR		
DEVELOPER ROLLER				
WIPER BLADE				
		OPC DRUM		

SAMSUNG	ML 3050	ML 3050/3051	SCX 5530		
		SCX 5530			
	RICOH SP 3200	RICOH AF. SP 3200		CHIP RICOH AF. SP 3200	RICOH AFICIO SP 3200
				CHIP TALLY T 9330	TALLY T 9330
				DOCTOR BLADE	
	TALLY T 9330			PCR	
				DEVELOPER ROLLER	
				WIPER BLADE	
				OPC DRUM	

SAMSUNG	ML 3470	TONER GR 300
		CHIP ML 3470
		DOCTOR BLADE
		PCR
		DEVELOPER ROLLER
		WIPER BLADE
		OPC DRUM

SAMSUNG	ML 3560	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX PH. 3500
----------------	---------	--------------------	----------------

SAMSUNG	ML 4550/4551 ML 4050	TONER gr 300
		OPC DRUM
		CHIP ML 4550/4551
		PCR

SAMSUNG	ML 6060	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX P 1210
----------------	---------	--------------------	--------------

SAMSUNG	SCX 4100	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	----------	------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4200	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	----------	------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4300	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	----------	------------------	-----------------

SAMSUNG	SF 560R	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	---------	------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4216	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
----------------	----------	------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4520/4720	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 2250
----------------	---------------	--------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4521	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 1610
----------------	----------	--------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 4725	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 1610
----------------	----------	--------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 5312 SCX 5112	TONER (gr. 200)	XEROX WORKCENTRE PRO 412
		OPC DRUM	WORKCENTRE 312 / M15
		RESISTENZA XEROX	
		RESISTENZA SAMSUNG	

SAMSUNG	SCX 5530	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG ML 3050
----------------	----------	--------------------	-----------------

SAMSUNG	SCX 6320 XEROX M 20 XEROX 4118	TONER gr 200	
		CHIP SCX 6320	
		CHIP XEROX 4118	XEROX 4118
		CHIP XEROX M 20	XEROX M 20
		OPC DRUM	

SAMSUNG	SCX 6345	TONER	
		CHIP	

SAMSUNG	ML 5000/5100	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 310
----------------	--------------	--------------------	---------------

SAMSUNG	ML 7000 / 7300	TONER (gr. 300)	
		OPC DRUM	

SHARP	Z 50	TONER (gr. 125)	XEROX XC 355
--------------	------	-----------------	--------------

SHARP	AR 163/201/202 AR 202/207	TONER (gr. 450)	
		CHIP AR 202	

SHARP	AR 161/160/200/AL 1600	TONER (gr. 600)	
		DEVELOPER (gr 385)	

SHARP	AR 270 OLIVETTI D COPIA 16W	TONER	
		CHIP SHARP AR 270	

SHARP	AR 355/455	CHIP	
--------------	------------	------	--

SHARP	AR016	AR 5316	TONER
		AR 5320	CHIP

SHARP	Z 80 Z 810	TONER (gr. 135)	XEROX XC 810
		DEVELOPER	

SHARP	OLIVETTI D COPIA 150 OLIVETTI D COPIA 100 OLIVETTI D COPIA 120 OLIVETTI D COPIA 200 D	AL 1000/ AR 150	TONER (gr. 220)	XEROX XD 100
			DEVELOPER	OLIVETTI 9910
			CHIP AR150/151	OLIVETT D COPIA 200 D
			OPC DRUM	OLIVETTI D COPIA 150

SHARP	AL 80 AL 800/840	JX 9200	TONER (gr. 90)	XEROX P 8
		FO 29 DC		SHARP FO 2950 / 2970
		AL 800		XEROX XE 60 / 80

SHARP	FO 59 DC	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 5700
--------------	----------	------------------	----------------

SHARP	AM 300 AM 400	TONER	

TALLY	T 9022	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2250
--------------	--------	------------------	-----------------

TALLY	T 9025	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2550
--------------	--------	------------------	-----------------

TALLY	T 9035	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 3000
--------------	--------	------------------	------------------

TALLY	T 9216	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1650
--------------	--------	------------------	-----------------

TALLY	T 9220	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2150
--------------	--------	------------------	-----------------

TALLY	T 9316	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 6200
--------------	--------	------------------	----------------

TALLY	T 9330	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 3050
TALLY	T 9412/9312/9114	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX P 1210

TOSHIBA	TDK 18		TONER
TOSHIBA	E STUDIO 12		TONER GR. 210
TOSHIBA	E STUDIO 170	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL 6200
TOSHIBA	E STUDIO 180S	VEDERE ALLA VOCE	ML 1710
TOSHIBA	E STUDIO 200S	VEDERE ALLA VOCE	ML 1610

LASER	XEROX
-------	-------

XEROX	DC 220	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
XEROX	DC 340/440	VEDERE ALLA PAGINA	XEROX N 24
XEROX	P8E/P8EX	VEDERE ALLA PAGINA	LEXMARK E 310
XEROX	PE 120	VEDERE ALLA VOCE	DELL 1600
XEROX	P 1202	VEDERE ALLA VOCE	XEROX 4508
XEROX	PE 220	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1610
XEROX	PH. 3100	VEDERE ALLA VOCE	OKI B 2500/2520/2540
XEROX	PH. 3119	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1710
XEROX	PH. 3150	VEDERE ALLA VOCE	DELL 1600
XEROX	PH. 3200	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1610
XEROX	PH. 3250	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2850
XEROX	PH. 3400	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 1650
XEROX	PH. 3450	VEDERE ALLA VOCE	SAMSUNG ML 2550
XEROX	4118	VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG SCX 6320
XEROX	PH. 4400	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 2050
XEROX	PH. 4500	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 3000
XEROX	4508 MT 9108/9208		TONER (gr. 150) SEAL ADHESIVE OPC DRUM
XEROX	4510	VEDERE ALLA VOCE	APPLE LW 300
XEROX	4517		TONER (gr. 450) SEAL ADHESIVE WIPER BLADE PCR DOCTOR BLADE OPC DRUM
XEROX	N 24/ N 32/ N 40		TONER (gr. 1070) WIPER BLADE SEAL ADHESIVE DOCTOR BLADE CHIP N24/32/40 CHIP INFOPRINT 40 CHIP Lex. Opra W 820 CHIP EPS. EPL N 4000 CHIP XEROX DC220 CHIP XEROX DC340/440 CHIP IBM INFOPRINT 1145 OPC DRUM
EPSON EPL N 4000			IBM LEX 4317 OLIVETTI PG L 17 IBM INFOPRINT 40 Lex. Opra W 820 XEROX DC220 XEROX DC340/440 IBM INFOPRINT 1145
XEROX	N 2125	VEDERE ALLA VOCE	EPSON EPL N 2050

SAMSUNG ML 85
XEROX P 1202
OLIVETTI PGL 8

IBM LEX 4317
OLIVETTI PG L 17
IBM INFOPRINT 40
Lex. Opra W 820
XEROX DC220
XEROX DC340/440
IBM INFOPRINT 1145

XEROX	N 2025	TONER OPC DRUM	
XEROX	XP 15/20	TONER (gr. 750) OPC DRUM	
XEROX	PHASER 3500 SAMSUNG ML 3560	TONER CHIP XEROX PH. 3500 CHIP ML 3560 OPC DRUM	
XEROX	PHASER 5500	TONER CHIP LEX X 850 CHIP XEROX PH. 5500 OPC DRUM	SAMSUNG ML 3560
LEXMARK	X 850		
XEROX	P 1210	TONER (gr. 200) WIPER BLADE OPC DRUM	
			LEXMARK X 850
XEROX	WORKCENTRE PRO 412 VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG SCX 5312	
XEROX	WORKCENTRE 312/ M 15 VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG SCX 5312	SAMSUNG 6060
XEROX	M 20 VEDERE ALLA PAGINA	SAMSUNG SCX 6320	IBM INFOPRINT 12 TALLY T 9412/9312/9114 OLIVETTI PG L12en
XEROX	XC 355 VEDERE ALLA PAGINA	SHARP Z 50	
SER A COLORI			
BROTHER	HL 2700 TN 04 MFC 9420	TONER BK (gr. 210) TONER C (gr. 210) TONER M (gr. 210) TONER Y (gr. 210)	
BROTHER	HL 2600 TN 03	TONER BK (gr. 310) TONER C (gr. 290) TONER M (gr. 290) TONER Y (gr. 290)	
BROTHER	HL 3400/3450 TN 02	TONER BK (gr. 310) TONER C (gr. 290) TONER M (gr. 290) TONER Y (gr. 290)	
BROTHER	HL 3040 TN 230	TONER BK (gr. 110) TONER C (gr. 80) TONER M (gr. 80) TONER Y (gr. 80)	
BROTHER	HL 4040 TN 130/TN 135 TN 110	TONER BK TONER C TONER M TONER Y RESET TN 135	
DELL	1320 VEDERE ALLA VOCE	XEROX PH. 6125	
DELL	3110/3115	TONER BK TONER C TONER M TONER Y	
EPSON	AC. C 3800	CHIP EPSON C 3800	
XEROX	PH. 6180	CHIP DELL 3110/3115 CHIP XEROX PH. 6180 OPC DRUM	

HP	3000/3600/3800 HP 2700 CANON 711 LBP 5300/5360 MATERIALI COME HP 3800 CANON 717 MF 9170/9130/8450 MATERIALI COME HP 3600	TONER BK (gr. 150)	ATTENZIONE: OGNI CARTUCCIA HA IL SUO CHIP SPECIFICO
		TONER C (gr. 150)	
		TONER M (gr. 150)	
		TONER Y (gr. 150)	
		OPC DRUM	
		WB HP 3600/3800	
		DB HP 3600/3800	
		PCR	
		CHIP BK HP 3000	
		CHIP COLOR HP 3000	
		CHIP BK HP 3800	
		CHIP COLOR 3800(C, M, Y)	
		CHIP BK HP 3600	
CHIP COLOR 3600(C, M, Y)			
HP	4500	TONER BK TONER C TONER M TONER Y CHIP OPC DRUM OPC DRUM	OGNI CHIP E' SPECIFICO
HP	4600	TONER BK (gr. 260) TONER C (gr. 230) TONER M (gr. 230) TONER Y (gr. 230) WIPER BLADE DOCTOR BLADE CHIP BK CHIP COLOR (C, M, Y) OPC DRUM	
HP	4700 CP 4005	TONER BK TONER C TONER M TONER Y WIPER BLADE DOCTOR BLADE CHIP BK CHIP COLOR (C, M, Y) OPC DRUM	ATTENZIONE: OGNI CARTUCCIA HA IL SUO CHIP SPECIFICO
			HP CP 4005
HP	5500	TONER BK (gr.340) TONER C (gr.340) TONER M (gr.340) TONER Y (gr.340) CHIP BK CHIP COLOR (C, M, Y) OPC DRUM DOCTOR BLADE WIPER BLADE	OGNI CHIP E' SPECIFICO
HP CANON	8500 CP 660 IRC 624	TONER BK TONER C TONER M TONER Y OPC DRUM CHIP OPC DRUM	ATTENZIONE: OGNI COLORE HA IL SUO CHIP SPECIFICO
HP	9500	TONER BK TONER C TONER M TONER Y CHIP	
EPSON	ACULASER C 900/1900	TONER BK SPECIFICO TONER C TONER M TONER Y FUSIBILE OPC DRUM OPC DRUM	
EPSON	ACULASER C 1000/2000	TONER BK (gr. 230) TONER C (gr. 200) TONER M (gr. 200) TONER Y (gr. 200) FUSIBILE	OGNI CHIP E' SPECIFICO MINOLTA QMS MAGICOLOR 2300 KONICA

EPSON ACULASER CX 21	ACULASER C 1100	TONER BK SP. (gr.120)	MINOLTA QMS MAGICOLOR 2200 KONICA
		TONER C (gr.120)	
		TONER M (gr.120)	
		TONER Y (gr.120)	
		CHIP EPSON C 1100	
	CHIP OPC DRUM	CHIP OPC DRUM C 1100	
	CHIP OPC DRUM	CHIP DELL 3000/3100	
		DELL 3000/3100	
	CHIP OPC DRUM	CHIP DELL 3010	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA SI NECESSITA DEL TONER + CHIP
		CHIP DRUM DELL 3010	
	CHIP EPSON CX 21 OPC DRUM		

OGNI CHIP E SPECIFICO

DELL 3000/3100

EPSON	ACULASER C 2600	TONER BK (gr. 140)	DELL 3010
		TONER C (gr. 140)	
		TONER M (gr. 140)	
		TONER Y (gr. 140)	EPSON ACULASER CX 21
		CHIP BK	
		CHIP CYAN	
		CHIP MAGENTA	
		CHIP YELLOW	

EPSON	ACULASER C 2800	TONER BK
		TONER C
		TONER M
		TONER Y
		CHIP BK
		CHIP CYAN
		CHIP MAGENTA
		CHIP YELLOW
		OPC DRUM

EPSON	ACULASER C 3000	TONER BK
		TONER C
		TONER M
		TONER Y
		OGNI CHIP E' SPECIFICO

EPSON	AC. C 3800	VEDERE ALLA VOCE	DELL 3110/3115
--------------	------------	------------------	----------------

CHIP EURO

EPSON	ACULASER C 4000	TONER BK	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA SI NECESSITA DEL TONER + CHIP
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		OGNI CHIP E' SPECIFICO	

EPSON	ACULASER C 4100	TONER BK
		TONER C
		TONER M
		TONER Y
		OGNI CHIP E' SPECIFICO
		CHIP EPSON C 4100

EPSON	ACULASER C 4200	TONER BK	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA SI NECESSITA DEL TONER + CHIP
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	

EPSON	ACULASER C 9100	TONER BK	CHIP EURO
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	

EPSON	ACULASER C 8000/8200 C 8500/C8600 PHASER 780 MINOLTA QMS 330 XEROX DOCUCOLOR 4	TONER BK	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA SI NECESSITA DEL TONER + CHIP
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CARRIER	
		TALLY T 8204	

IBM LEXMARK	OPTRA 1200	TONER BK	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA SI NECESSITA DEL TONER + CARRIER
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
IBM LEXMARK	OPTRA SC 1275	TONER BK	
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
IBM LEXMARK	OPTRA C	TONER BK	
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
IBM LEXMARK	OPTRA C 500 X 500	TONER BK (gr. 210)	
		TONER C (gr. 210)	
		TONER M (gr. 210)	
		TONER Y (gr. 210)	
IBM LEXMARK	OPTRA C 510	TONER BK (gr. 210)	CANON HX
		TONER C (gr. 210)	
		TONER M (gr. 210)	
		TONER Y (gr. 210)	
IBM LEXMARK	OPTRA C 520 /522 524 /530	TONER BK	
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CHIP	
IBM LEXMARK	OPTRA C 720	TONER BK (gr. 250)	
		TONER C (gr. 250)	
		TONER M (gr. 250)	
		TONER Y (gr. 250)	
IBM LEXMARK	OPTRA C 750 / 752	TONER BK	OGNI CHIP è SPECIFICO
		TONER CYAN	
		TONER MAGENTA	
		TONER YELLOW	
		CHIP BK	
		CHIP CYAN	
		CHIP MAGENTA	
		CHIP YELLOW	
		OPC DRUM	
LEXMARK	C 930 / C 935 X 940E / X 945 E	TONER BK	
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CARRIER	
		CHIP	
KYOCERA	TK 500/TK 510 TK 520/TK 540 TK 550/ TK 560 OLIVETTI D COLOR P 216	TONER BK gr 200	X LA RIGENERAZIONE DI OGNI CARTUCCIA SI NECESSITA MINIMO DI 2 BOTTIGLIE TONER + 2 BOTTIGLIE CARRIER
		TONER C gr 200	
		TONER M gr 200	
		TONER Y gr 200	
		CHIP TK 550 BK/C/M/Y	
		CHIP TK 560 BK/C/M/Y	
MINOLTA KONICA	QMS 2400	TONER BK	ATTENZIONE: OGNI COLORE HA IL SUO CHIP SPECIFICO
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CHIP	
		FUSIBILE OPC DRUM OPC DRUM	
MINOLTA KONICA	MAGICOLOR 3100	TONER BK	OGNI CHIP è SPECIFICO
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	

MINOLTA	BIZHUB C 250/252	TONER BK
KONICA	TN 210	TONER CYAN
		TONER MAGENTA
		TONER YELLOW
		CHIP BK
		CHIP CYAN
		CHIP MAGENTA
		CHIP YELLOW

MINOLTA	BIZHUB C 500	TONER BK
KONICA	CF 5001	TONER CYAN
	TN 510	TONER MAGENTA
		TONER YELLOW

MINOLTA	QMS 5430	TONER BK
KONICA	QMS 5440/5450	TONER C
		TONER M
		TONER Y
		OPC DRUM
		CHIP QMS 5430
		CHIP QMS 5440/5450

MINOLTA	5500/5550/5750	TONER BK	
KONICA	5570/5650/5670	TONER CYAN	
		TONER MAGENTA	
		TONER YELLOW	
		CHIP BK	
		CHIP CYAN	OGNI CHIP è SPECIFICO
		CHIP MAGENTA	
		CHIP YELLOW	

MINOLTA	QMS 6100	TONER BK (gr. 310)
KONICA	IBM 1334	TONER C (gr. 290)
		TONER M (gr. 290)
		TONER Y (gr. 290)

MINOLTA	QMS MAGIC COLOR 2	TONER BK (gr. 210)
KONICA		TONER C (gr. 210)
		TONER M (gr. 210)
		TONER Y (gr. 210)

OLIVETTI	COLOR D P12/P 160	TONER BK (gr. 120)	BROTHER TN 03
		TONER C (gr. 120)	MT 8306
		TONER M (gr. 120)	
		TONER Y (gr. 120)	

OLIVETTI	COLOR D P 20	TONER BK (gr. 180)	MT 8104/BROTHER HL 2400
		TONER C (gr. 180)	MT 8004/8006/8008
		TONER M (gr. 180)	
		TONER Y (gr. 180)	

OLIVETTI	D COLOR P 26W	TONER BK (gr. 120)
		TONER C (gr. 120)
		TONER M (gr. 120)
		TONER Y (gr. 120)
		CHIP

OLIVETTI	D COLOR MF 200	TONER BK (gr. 180)
	D COLOR MF 240	TONER C (gr. 180)
		TONER M (gr. 180)
		TONER Y (gr. 180)

OKI	C 3100	TONER BK (gr. 120)
	C 3200	TONER C (gr. 120)
		TONER M (gr. 120)
		TONER Y (gr. 120)
		RESISTENZA
		OPC DRUM

OKI	C 3300	C 3450	TONER BK (gr. 110)
	C 3400	C 3520	TONER C (gr. 110)
		C 3530	TONER M (gr. 110)
OLIVETTI	D COLOR MF 1600		TONER Y (gr. 110)
			OPC DRUM

OKI	C 5100	TONER BK (gr. 150)	CHIP EURO	
		TONER C (gr. 150)		
		TONER M (gr. 150)		
		TONER Y (gr. 150)		
		OPC DRUM		
		RESISTENZA	OLIVETTI D COLOR MF 1600	
OKI	C 5250 / 5450 C 5510/5540	TONER BK	C5100/5200 C 5300/5400	
		TONER CYAN		
		TONER MAGENTA		
		TONER YELLOW		
		OPC DRUM		
		RESISTENZA		
OKI	C 5600/5700 C 5800/5900/5550	TONER BK (gr. 120)		
		TONER C (gr. 120)		
		TONER M (gr. 120)		
		TONER Y (gr. 120)		
		CHIP OKI C 5600/5700		
		CHIP OKI C 5800/5900		
OKI	C 5650/5750	TONER BK (gr. 120)		
		TONER C (gr. 120)		
		TONER M (gr. 120)		
		TONER Y (gr. 120)		
		CHIP BK		
		CHIP COLOR		
OKI	C 5850/5950	TONER BK (gr. 150)		
		TONER C (gr. 150)		
		TONER M (gr. 150)		
		TONER Y (gr. 150)		
		CHIP OKI C 5850/5950		
OKI	C 7100 C 7200 C 7300	TONER BK (gr.400)		
		TONER C (gr.350)		
		TONER M (gr.350)		
		TONER Y (gr.350)		
		RESISTENZA DRUM OPC DRUM		
OKI	C 8600 C 8800	TONER BK (gr. 180)		
		TONER C (gr. 180)		
		TONER M (gr. 180)		
		TONER Y (gr. 180)		
		CHIP		
OKI	C 9000 C 9100	C 9300 C 9200	TONER BK (gr.400)	
			TONER C (gr.350)	
			TONER M (gr.350)	
			TONER Y (gr.350)	
			RESISTENZA DRUM OPC DRUM	
OKI	C 9600 C 9800	C 9600 C 9800 C 9650	TONER BK	
			TONER C	
			TONER M	
			TONER Y	
			CHIP OKI 9600/ 9800	
			CHIP XEROX PH 7400	
RICOH	CL 7000 CL 7100 GESTETNER NASHUATEC INFOTEC	AP 3800 C CL 7200 CL 7300 C7528N C 7535 IPC 2838	TONER BK	XEROX PHASER 7400
			TONER C	
			TONER M	
			TONER Y	
RICOH	AFICIO LANIER GESTETNER LANIER	CL 3500 LP 222 CN NASHUATEC 7521 LP 020/121/116	TONER BK GR. 520	
			TONER C GR. 280	
			TONER M GR. 280	
			TONER Y GR. 280	
RICOH	AFICIO	CL 3000/2000/3100		

RICOH	SPC 410/411/420	CL 4000 TYPE 245	TONER BK	CON LA GRAMMATTURA DI QUESTE BOTTIGLIE SI POSSONO EFFETTUARE 2 RICARICHE	
	AFICIO MPC	2000/2500/3000	TONER C		
	GESTETNER	DSC 520/525/530	TONER M		
	LANIER	LD420C/425/430C	TONER Y		
SAVIN	INFOTECH	C2020/2525/3030			
RICOH	AFICIO MPC	3500/4500	TONER BK	CHIP X RICOH AFICIO MPC 2000/2500/3000 EURO	
	GESTETNER	DSC 535/545	TONER C		
	LANIER	LD 435C/445C	TONER M		
	SAVIN	C 4540	TONER Y		
PANASONIC	DP-C 322		TONER BK	CHIP X RICOH AFICIO MPC 3500/4500 EURO	
	DP-C 262		TONER C		
	DP C 264		TONER M		
			TONER Y		
RICOH	TYPE 140	AFICIO SPC 210	TONER BK	EURO	
		CL 800/CL 1000	TONER C		
			TONER M		
			TONER Y		
RICOH	SPC 220/221/222		TONER BK GR.150	CON LA GRAMMATTURA DI QUESTO TONER SI POSSONO EFFETTUARE 2 RICARICHE	
			TONER CYAN GR. 150		
			TONER MAG. GR.150		
			TONER YELLOW GR.150		
			CHIP BK		
			CHIP CYAN		
			CHIP MAGENTA		
			CHIP YELLOW		
SAMSUNG	CLP 300		TONER BK gr.120	CHIP XEROX PHASER 6110 SPECIFICO EURO	
	SAMSUNG	CLX 2160	TONER C gr. 55		
	XEROX	PHASER 6110	TONER M gr. 55		
			TONER Y gr. 55		
			CHIP CLP 300		
		CLP 350	CHIP CLP 350		
SAMSUNG	CLP 310		TONER BK gr.	OGNI CHIP E' SPECIFICO	
	SAMSUNG	CLP 315	TONER C gr.		
	CHIP DA INSTALLARE ALLA STAMPANTE IN MODO PERMANENTE, COSI' CHE ACCETTA ANCHE		TONER M gr.		
	CARTUCCE SENZA CHIP		TONER Y gr.		
			CHIP CLP 310/315		
			CHIP NEW X STAMP. CLP 310/315 CHIP X STAMPANTE CLP 310/315		
SAMSUNG	CLP 500		TONER BK gr.200	NUOVA VERSIONE 7 FILI VECCHIA VERSIONE 6 FILI	
	CLP 510		TONER C gr. 150		
	XEROX	PHASER 6100		TONER M gr. 150	
				TONER Y gr. 150	
				RESISTENZA CLP 500	
				CHIP XEROX PHASER 6100 BK/C/M/Y	
				CHIP SAMS. CLP 510 BK/C/M/Y	XEROX PHASER 6100 SAMS. CLP 510
				CONNETTORE BASETTA X CHIP	
					OGNI CHIP E' SPECIFICO
SAMSUNG	CLP 600		TONER BK gr.160	OGNI CHIP E' SPECIFICO	
	CLP 650		TONER C gr. 150		
			TONER M gr. 150		
			TONER Y gr. 150		
			CHIP CLP 600/650		
			WIPER BLADE OPC DRUM		

SAMSUNG	CLP 610 / 660	TONER BK	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		TONER CYAN	
		TONER MAGENTA	
		TONER YELLOW	
		OPC DRUM	
		CHIP BK	
		CHIP CYAN	
		CHIP MAGENTA	
CHIP YELLOW			

TEKTRONIX	PHASER 740/750	TONER BK (gr. 230)
		TONER C (gr. 200)
		TONER M (gr. 200)
		TONER Y (gr. 200)

XEROX	PHASER 6120 PHASER 6115	TONER BK
		TONER C
		TONER M
		TONER Y
		CHIP FUSIBILE DRUM
		OPC DRUM
		CHIP

XEROX	PHASER 6125	TONER BK	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CHIP DELL 2130	
		CHIP DELL 1320	
		CHIP XEROX 6128	
		CHIP XEROX 6130	
CHIP XEROX 6125			
DELL 1320	PHASER 6130		
DELL 2130	PHASER 6128		

XEROX	PH. 6180	VEDERE ALLA VOCE	DELL 3110/3115
--------------	----------	------------------	----------------

XEROX	PHASER 7300	TONER BK (gr.400)	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		TONER C (gr.350)	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		TONER M (gr.350)	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		TONER Y (gr.350)	OGNI CHIP E' SPECIFICO
		RESISTENZA DRUM	
		OPC DRUM	

XEROX	PHASER 6200 TALLY T 8024 OLIVETTI D COLOR P16	TONER BK
		TONER C
		TONER M
		TONER Y
TN 11	BROTHER HL 4000	

XEROX	PHASER 6250	TONER BK	OLIVETTI D COLOR P16
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CHIP PHASER 6250	
		CHIP PHASER 6300	
		CHIP PHASER 6350	
		CHIP TALLY T 8024	
		CHIP DELL 5100	
		CHIP BROTHER HL 4200	
COMPATIBILITA'	XEROX PHASER 6250		
	PHASER 6300		
	PHASER 6350		
	TALLY T 8024		
	DELL 5100	PER LA RIGENERAZIONE DELLA	
	BROTHER HL4200	CARTUCCIA SI NECESSITA DEL	
		TONER + CHIP	

XEROX	PHASER 6360	TONER BK	TALLY T 8024
		TONER C	
		TONER M	
		TONER Y	
		CHIP PHASER 6360	
		OGNI CHIP E' SPECIFICO	

XEROX	DOCUMENT	DOCUCOLOR 12 CENTRE 50	TONER BK	PER LA RIGENERAZIONE DELLA CARTUCCIA ALTA CAPACITA' USARE 2 TONER
			TONER C	
			TONER M	
			TONER Y	
			CARRIER	
				OGNI CHIP E' SPECIFICO
XEROX	WORKCENTRE WORKCENTRE WORKCENTRE DOCUCOLOR COPYCENTRE	M 24 PRO 32 PRO 40 1632/2240/3535 C 32/C 40	TONER BK	X LA RIGENERAZIONE DI OGNI CARTUCCIA SI NECESSITA 2 BOTTIGLIE TONER + 2 BOTTIGLIE CARRIER
			TONER C	
			TONER M	
			TONER Y	
			CARRIER	
XEROX	PHASER 7700 / 7750		TONER BK (gr.200)	X LA RIGENERAZIONE DI OGNI CARTUCCIA SI NECESSITA MINIMO DI 2 BOTTIGLIE TONER + 2 BOTTIGLIE CARRIER
			TONER C (gr.200)	
			TONER M (gr.200)	
			TONER Y (gr.200)	
			CHIP OPC DRUM	
ACCESSORI				
TIPO		UTILIZZO		
CREMA OPC DRUM		PER PULIZIA DRUM GRANDE		
CREMA IPM	X OPC DRUM	PER PULIZIA	OPC DRUM gr.20 PICCOLA	
CREMA PCR		PER PULIZIA RULLINI DI CARICO GRANDE		
CREMA IPM	X PCR	PER PULIZIA PICCOLA	RULLINI DI CARICO gr. 20	
CARTA	VETRATA SPECIALE	X CARTEGGIARE LE X AVERE UN NERO IN	LAME DOSATRICI SAMSUNG STAMPA DI LUNGA DURATA	
CREMA IPM	PER WB	PER PULIRE LE	LAME DI PULIZIA gr.10	
CREMA WB PROFESSIONAL		DA APPLICARE SULLE LAME DI PULIZIA CF		
ROTOLO AIR	BOLLA ARIA BAG	X CONFEZIONARE X CONFEZIONARE	CARTUCCE LASER LE CARTUCCE LASER	50 CM.
SACCHETTO	ASPIRATONER	SACCHETTO	ASPIRATONER	
STEREATO DI ZINCO		X WIPER BLADE E OPC DRUM		PROFESSIONAL
ALCOOL ISOPROPILICO		ALCOOL ISOPROPILICO		
FAZZOLETTI	FAZZ. BIANCHI	PER PULIZIA	1 ROTOLO	X HP 1010/ML 1610/1710 ETC...
FAZZOLETTI	GIALLI	MAGNETICI TONER	X PULIRE RESIDUO TONER	
SACCHETTO PICCOLO		PER CARTUCCIA LASER		
SACCHETTO MEDIO		PER CARTUCCIA LASER		
SACCHETTO GRANDE		PER CARTUCCIA LASER		1 LITRO
SPUGNETTE	AUTOADESIVE	X APPLICARE SULLE DB	1 ROTOLO	
GRASSO	CONDUTTORE	25ML		
SCATOLA	MINI	X CONFEZIONARE	CLP 300	
SCATOLA		PER CARTUCCIA LASER	GRANDE	
SCATOLA	PER CARTUCCIA LASER PICCOLA (PLASTIFICATA 4 COLORI)			
SCATOLA	PER CARTUCCIA LASER MEDIA			

4 COLORI PLASTIFICATA

X HP 1010/EPL 6200/OKI ETC...

4 COLORI PLASTIFICATA